

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS

FONTOS FIGYELMEZTETÉS SZÜLŐKNEK:

A jelen útmutató fontos információkat tartalmaz. A gyermeke biztonsága érdekében az Ön felelőssége, hogy gyermekével közösen elolvassa ezeket az információkat és hogy meggyőződjön arról, hogy gyermeke megértette az összes figyelmeztetést, utasítást, útmutatást és a biztonsági témákat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Mint minden más mozgásra tervezett termék, úgy a roller használata is kockázatos lehet, és előfordulhat, hogy veszélyes helyzethez vezet. Olvassa el a teljes használati utasítást, mielőtt **használatba veszi. Különösen figyeljen a következő felvilágosításokra.**

1. Viseljen mindig megfelelő védőfelszerelést, mint például sisakot, térd- és könyökvédőt az EN 1080 vagy az EN 1078 szerint, valamint hosszúujjú pólót, kesztyűt és hosszúnadrágot. Mindig viseljen sisakot, ha a rollerrel közlekedik, és tartsa becsatolva az állvédőt.
2. Viseljen mindig teljesen zárt cipőt és győződjön meg róla mielőtt rollerezni kezd, hogy a cipőfűzője jól be van-e kötve. Ne rollerezzen mezítláb vagy szandállal.
3. A rollert csak szilárd, egyenletes talajon használja. Ne használja a rollert nedves vagy egyenetlen, sziklás vagy kavicsos alapon. Ezen túlmenően TILOS a roller használata félhomályban vagy éjszaka, valamint nedves vagy jeges környezetben.
4. NE rollerezzen egy kézzel, hanem csak és kizárólag két kézzel. Fogja a kormányt szorosan két kézzel.
5. A roller használata közben NE vegyen szűk és éles kanyarokat és kanyarban NE dőljön a kormányrúdnak, mert a kormány befordulhat, amely esetleg kontrollvesztéshez vezethet.
6. NE használja a rollert csúszós vagy nedves alapon, mert a poliutérán kerekek kicsúszhatnak. Kerülje a vizes, homokos, kavicsos, szennyezett, levelekkel vagy egyéb hulladékkal borított utcákat és felületeket. A nedves időjárás lassítja a sebességet, gyengíti a fékezést és rontja a láthatóságot.
7. NE használja a rollert meredek lejtőn, mert az tönkretelheti, ill. fékezési problémákat okozhat. Ön, mint felhasználó, legyen óvatos az ilyen területeken történő áthaladáskor. Kerülje a nagy sebességet, ha lejtőn lefelé halad. Izbjegavajte oštre neravnine, rešetke kanala za odvodnjavanje i nagle promjene površine. Romobil se može naglo zaustaviti.
8. Kerülje az erősen egyenetlen felületeket, a csatornafedeleket és a hirtelen útburkolat változásokat. A roller hirtelen állva maradhat.
9. Fékezéshez lépjen lábával a fékpedálra. Használat előtt ellenőrizze a fék működését. A fékpedál felforrósodhat a folyamatos használat következtében. NE érintse meg közvetlenül fékezés után, mert sérülést okozhat.
10. Fordítsa a kormányt balra és jobbra, győződjön meg róla, hogy megfelelően és zavarmen-tesen működik. Mielőtt használja a rollert, győződjön meg arról is, hogy a kormány megfelelően rögzítve van-e.
11. Gyermekek és tizenévesek kizárólag folyamatos felnőtt felügyelet mellett használhatják a rollert. A balesetek megelőzése érdekében a felügyelő személy használat előtt ellenőrizze a rollert, győződjön meg róla, hogy minden alkatrész a helyén van-e, és meg van-e húzva.
12. Ne használja közúti forgalomban. Mindig kövesse, ill. tartsa be a helyi közlekedési és a rollerre vonatkozó törvényeket és előírásokat. Tartson távolságot a motoros járművektől és **figyeljen a gyalogosokra.**

13. Használja óvatosan, mert az esések és ütközések elkerülése ügyességet igényel, amelyek során a felhasználó vagy harmadik személy megsérülhet.
14. NE módosítsa, szerelje át a terméket. Ne használjon semmi olyan tartozékot, mely nem tartozik a rollerhez.
15. Az első összeszereléskor és beállításkor az esetleges becsípődés és beszorulás veszélye miatt gyermekek számára felnőtt felügyelete szükséges. A becsípődéseket, beszorulásokat és sérüléseket elkerülendő tartsa távol a kezét összeszereléskor a mozgó alkatrészektől és minden rögzítő mechanizmustól. Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően és biztonságosan fel lett-e szerelve.
16. **A fenti óvintézkedések figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet.**
17. Az elszakadt vagy eltört alkatrészeket azonnal cserélje ki.

HASZNÁLAT ELŐTTI ELLENŐRZÉS

Először is győződjön meg róla, hogy a fékek megfelelően működnek-e.

Második lépésben ellenőrizze, hogy megfelelő és elég szoros-e a kormány rögzítése.

Harmadik lépésben győződjön meg róla, hogy a kerekek megfelelően rögzítve vannak-e. **Arra azonban figyeljen, hogy ellenállás nélkül forogjanak.**

Végezetül, miután ellenőrizte a fenti pontokat és biztonsági utasításokat, kezdheti a rollerezést.

FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS

1. Kérjük, forgassa a csapágyakat és a kerekeket, hogy meggyőződjön róla, működnek-e. Az első két hét használat után állítsa utána vagy olajozza be, ha szükséges.
2. Általában ajánlott a rollert 6 havonta szétszerelni és megtisztítani, valamint a mozgó alkatrészeket beolajozni.
3. Amennyiben az első villát vagy az elsőkereket nem rögzítették megfelelően, használjon csavarhúzóval a rögzítőanya megfelelő meghúzásához. Húzza meg egy erőteljes nyomással, de kerülje el a túl szoros meghúzást.
4. A kerekek és a kerékcsapágyak rendszeres használat során elkophatnak, de azokat egyszerűen ki lehet cserélni. Távolítsa el a tengelycsapokat két imbuszkulccsal és tolja le a kereket a villáról. Helyezze fel az új kereket vagy kerékcsapágyat, csavarozza be a csapot a beigazított villára és kerékre, majd húzza meg a csapot két imbuszkulccsal a kerék mindkét oldalán. A megfelelő kerekeket vagy kerékcsapágyakat a roller helyi kereskedőjénél szerezheti be.
5. A port és a szennyeződést nedves ronggyal távolítsa el. Ne használjon ipari tisztító- vagy oldószert, mivel ezek veszélyeztethetik a roller felületét. Ne használjon alkoholt, alkohol vagy ammónia alapú tisztítószer, mert ezek károsíthatnak vagy tönkretelhetnek egyes alkatrészeket, ill. feloldhatják a matrica ragasztóját.
6. Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden alkatrész fel van-e szerelve és meg van-e erősítve.
7. Az elhasznált vagy eltört elemeket azonnal ki kell cserélni. Az önzáró csavarok és egyéb önzáró rögzítések idővel elveszíthetik hatékonyságukat. Amennyiben ezen komponensek valamelyike már nem működik megfelelően, úgy mindenképpen azt javasoljuk, hogy ne használja tovább a terméket. Keresse fel a termék forgalmazóját vagy importőrét és szerezzen be pótalkatrészt.
8. A rendszeres karbantartás megóvjaa a roller biztonságosságát.

